

# جدول علائم نشان دهنده ایرادات و علل آن بر روی صفحه نمایشگر LCD

## پلوپز دیجیتال مدل DMC-181 P

علائم نشان دهنده	ایراد	علت
	نشانگر نورانی کلید " شروع / توقف " روشن نمی شود : صفحه گرم کننده گرم نمی شود .	۱ - مدار الکتریکی به برق متصل نیست . ۲ - سیم برق آسیب دیده است . ۳ - دیگ در جای خود قرار نگرفته است . ۴ - مدار اتصال خراب شده است . ۵ - برد اصلی آسیب دیده است .
	نشانگر نورانی روشن است : صفحه گرم کننده گرم نمی شود .	۱ - سیستم کنترل اصلی دما خراب شده است . ۲ - اجزای گرم کننده برقی آسیب دیده اند . ۳ - برد مدار ، اتصال برقرار نمی کند . ۴ - برد منبع تغذیه آسیب دیده است .
	برنج خام است .	۱ - عدم استفاده از مقدار مناسب آب و برنج . ۲ - تماس دیگ با صفحه گرم کننده به درستی صورت نگرفته است . ۳ - شیء خارجی بین ته دیگ و صفحه گرم کننده قرار گرفته است . ۴ - دیگ تغییر شکل یافته است . ۵ - برد منبع تغذیه خراب شده است . ۶ - سیستم کنترل اصلی دما به درستی عمل نمی کند .
	پلوی پخته شده سوخته است .	۱ - برد منبع تغذیه خراب شده است . ۲ - سیستم کنترل اصلی دما به درستی عمل نمی کند .
	در هنگام پخت آرام پز ، غذا سرریز می شود .	عدم استفاده از مقدار مناسب آب و مواد غذایی .
E 1	پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار صوتی اعلام می گردد .	اگر در وضعیت توقف ، بیش از ۵ دقیقه پس از گذاشتن دیگ در محل خود ، کلید " شروع / توقف " فشرده نشود .
E 2	پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار صوتی اعلام می گردد .	اگر در حین پخت ، دیگ بیش از ۱۵ دقیقه از محل خود خارج شده باشد .
E 3	پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار صوتی اعلام می گردد .	اگر بیش از ۱۰ دقیقه پس از اتمام اولیه پخت حالت های برنج آبکشی و یا برنج مخلوط ، دیگ جهت آبکش و یا مخلوط کردن مواد از محل خود خارج نشود .
E 4	پخت ادامه نمی یابد و ایراد بدون بوق هشدار صوتی اعلام می گردد .	عدم توجه به یکی از علائم نشان دهنده E1 تا E3 و عدم انجام اقدام لازم طی دو ساعت از شروع هر کدام از علائم مذکور .
E 5	پلوپز کار نمی کند ایراد به همراه بوق هشدار صوتی اعلام می گردد .	۱ - آسیب دیدن المنت . ۲ - قطع اتصالات برد به المنت . ۳ - خرابی برد تغذیه .

## ادامه جدول علائم نشان دهنده ایرادات و علل آن بر روی صفحه نمایشگر LCD

### پلوپزدیجیتال مدل DMC-181 P

علت	ایراد	علائم نشان دهنده
۱ - خرابی ترموستات پلوپز . ۲ - قطع اتصالات برد تغذیه یا ترموستات پلوپز . ۳ - خرابی برد تغذیه .	دستگاه روشن است ولی صفحه گرم کننده در حالت پلوپز گرم نمی شود ، ایراد به همراه بوق هشدار صوتی اعلام می گردد .	E 6
۱ - خرابی ترموستات آرام پز . ۲ - قطع اتصالات برد تغذیه یا ترموستات آرام پز . ۳ - خرابی برد تغذیه .	دستگاه روشن است ولی صفحه گرم کننده در حالت آرام پز گرم نمی شود ، ایراد به همراه بوق هشدار صوتی اعلام می گردد .	E 7
۱ - فشرده بودن دائم یا خراب شدن یک یا چند کلید بر اثر ضربه . ۲ - مشکل نرم افزاری برد اصلی .	با اتصال برق پلوپز ، ایراد به همراه بوق هشدار صوتی ظاهر می شود .	E 8
۱ - عدم استفاده از مقدار مناسب آب . ۲ - خرابی ترموستات آرام پز در زمان پخت ( وصل دائم ) . ۳ - خرابی برد تغذیه .	سوپ و خورشفت پخته شده سوخته است .	E 9

## جدول علائم نشان دهنده ایرادات و علل آن بر روی صفحه نمایشگر LCD

### پلوپزهای دیجیتالی مدل FG-10/18 G

علت	علائم نشان دهنده
۱ - قطع مدار مربوط به سیم بندی بدنه اصلی .	E 1
۲ - اتصال کوتاه در سیم بندی بدنه اصلی .	E 2
۳ - قطع مدار مربوط به سیم بندی درپوش .	E 3
۴ - اتصال کوتاه در سیم بندی درپوش .	E 4